

Daglig brug & vedligeholdelse

Skab undertryk i køkkenet

Tænd for emhætten 5 minutter før du går i gang med madlavning, så er undertrykket klar til effektiv udsugning. Når maden er færdig kan du passende reducere styrken og lade emhætten køre 10-15 minutter, så luften renses helt.

Det kan være fristende at åbne køkkenvinduet, men lad være. Det vil forstyrre luftcirkulationen omkring emfanget og hindre emfanget i at skabe det undertryk, der netop skal suge dampen, lugten og madosen ud af køkkenet før den spreder sig til resten af boligen.

Der skal dog være tilførsel af frisk luft, f.eks. gennem luftventil eller en dør på klem. Har du samtidig tændt op i brændeovnen eller pejsen som kræver luft til forbrændingen, bør du lade et vindue være åbent i dette rum.

Spar på strømmen

Et emfang der kører på højeste trin bruger halvdelen gang så meget energi som et emfang, der kører på laveste trin. Højeste trin er kun nødvendigt, når der koges eller steges mad, som lugter stærkt eller os

Emfang med glasoverflader

Glaspladen rengøres med almindeligt vindues- rens.

Gode aftræksforhold

Virker emfanget ikke tilfredsstillende, kan det skyldes at aftræksrøret har for mange knæk, eller at taghætten/murrøret er for småt dimensioneret i forhold til aftræksrøret. Gode aftræksforhold giver effektiv funktion og dermed et lavere elforbrug.

Stålemfang

Emfanget rengøres med en fugtig klud med opvaskemiddel og efterbehandles med Metalpolish.

Daglig rengøring

Tør fedtfilteret af med en opvredet klud efter hver madlavning. Det kræver en meget lille indsats hver dag at holde dit emfang rent og effektivt.

Metalfilter

Det er vigtigt at rengøre filteret jævnligt. Hvor ofte et filter skal rengøres afhænger af hvor ofte og hvilken type mad der laves i køkkenet. Filteret tages ud og rengøres med almindeligt opvaskemiddel.

Lakeret emfang

Emfanget rengøres med en fugtig klud med sulfo/ opvaskemiddel. Brug aldrig slibemiddel.

Recirkulationsfilter

Et recirkulationsfilter kan ikke rengøres, men skal udskiftes. Hvor ofte afhænger af hvor meget der koges og steges. Hvis emfangets fedtfilter rengøres jævnligt, skal du påregne at udskifte recirkulationsfiltret 2-4 gange årligt.