

Drift og vedligeholdelse af ovenlys- og facadevinduer

Opbevaring, håndtering og installation

- Vinduerne skal opbevares i tørre omgivelser, se anvisninger på emballagen.
- Håndtering og installation skal udføres i henhold til de instruktioner, der følger med produkterne.

Overfladebehandling af træ, polyuretan og beslag

Trævinduer

- Træet er blevet imprægneret med vandbaseret imprægnering.
- For at modvirke svamp indeholder imprægneringen svampedræbende midler.
- Derudover er træet blevet behandlet med vandbaseret akryllak eller hvid maling.
- Vinduets yderside er beklædt med malet aluminium for at beskytte mod vejrforholdene.
- Eventuel kondens på rudens inderside ledes bort til den udvendige aluminiumsbeklædning.

Polyuretanvinduer

- Polyuretan støbt omkring lamineret træ.
- Overfladerne er behandlet med hvid vandbaseret maling.
- Vinduets yderside er beklædt med malet aluminium for at beskytte mod vejrforholdene.
- Eventuel kondens på rudens inderside ledes bort til den udvendige aluminiumsbeklædning.

Beslag

- Stålbslagene er beklædt med elektrogalvaniseret stål, som under normale omstændigheder modvirker tæring i hele vinduets levetid.

Sikkerhed ved brug

- Når vinduet er helt lukket, kan der ventileres i rummet via det indbyggede luftfilter bag ventilationsklappen.
- Pudsning af rudens yderside: Sving vinduesrammen helt rundt. Rammen sikres i denne stilling ved at skyde riglen ind i bøsningen nederst på sidekarmen, så pudsning kan foregå med begge hænder.

Vedligeholdelse og rengøring

Isoleringsruden

- Ruden rengøres med vand og eventuelt almindelige ikke-slibende og -ætsende rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen.

Træ

- Træet skal efterbehandles mindst hvert 4. år og i øvrigt efter behov. Vinduer udsat for stærk varme, stærkt sollys og/eller særlig høj luftfugtighed (fx i køkken eller badeværelse) skal dog efterbehandles mindst hvert 2. år.

Polyuretan

- Polyuretanoverfladen er vedligeholdelsesfri. Overfladen kan blive rengjort med almindelige ikke-slibende og -ætsende rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen.

Hængsler og beslag

- Det anbefales at smøre alle hængsler og beslag med syrefrit smørefedt mindst én gang om året og efterspænde skruer på den udvendige beklædning.

Pakninger

- Pakningerne bør udskiftes hver 10. år.

Luftfilter

- Luftfilteret kan tages ud og vaskes eller skiftes.